



- 1. SV-retour
- 2. SV-aanvoer
- 3. Koud tapwater in
- 4. Warmwater uit

NIBE Viking TW 0801 / 1001 / 1201 / 1401

Maten in milimeters
Datum: 2012 05 09